


# Lyssna på Celias talböcker med Webbox-/Daisybox-enhet – SNABBGUIDE



## Val av bok

1. Sätt på enheten med **Strömknappen**.
2. Enheten säger: "Ansluter". Nu ansluter den sig till nätet
3. Enheten säger: "Huvudmeny, tryck på OK för att välja". Lägg ditt finger på **OK-knappen**.
4. Enheten listar de tjänster som finns tillgängliga för dig, t.ex. "Tidningar, Luetus-böcker, Celia-böcker"
5. När enheten säger "Celia-böcker", tryck på **OK-knappen**. Nu öppnar enheten Celias bokhylla.
6. Enheten listar de böcker du har lånat. Vid önskad bok, tryck på **OK-knappen**.
7. Läsningen av boken börjar.
8. Om du väljer fel kan du ångra dig genom att klicka på **Tillbaka-knappen**.

## Lyssna på bok och avsluta lyssning

1. Enheten läser boken tills den stoppas eller stängs av.
2. Du kan justera volymen genom att vrida på **Volymkontrollknappen**.
3. Du kan pausa lyssningen och fortsätta genom att trycka på **Volymkontrollknappen**.
4. När du vill stänga av enheten, tryck boken på paus med **Volymkontrollknappen** och stäng enheten med **Strömknappen**.



Kansallisarkisto  
Riksarkivet  
The National Archives of Finland

TILLGÄNGLIGHETSBIBLIOTEKET  
CELIA